

On Off

0000 006b 0022 0000 0157 00ac 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 00ac

On Assert (discrete Power on)

0000 006b 0022 0000 0157 00ac 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0041
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015
0015 00ac

Off Assert (Discrete Power Off)

0000 006b 0022 0000 0157 00ac 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0015
0015 00ac

Mute

0000 006b 0022 0000 0157 00ac 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041
0015 00ac

Volume Down

0000 006b 0000 0022 0157 00ac 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0041
0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041
0015 00ac

Volume Up

0000 006b 0000 0022 0157 00ac 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041
0015 00ac

Source Cycle

0000 006b 0022 0000 0157 00ac 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041
0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0015
0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015
0015 00ac

iPod Source

0000 006b 0022 0000 0157 00ac 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041
0015 00ac

USB Source

0000 006b 0022 0000 0157 00ac 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015

0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041
0015 00ac

Front HDMI Source

0000 006b 0022 0000 0157 00ac 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0015
0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041
0015 00ac

Front AV Source

0000 006b 0022 0000 0157 00ac 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041
0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0041
0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041
0015 00ac

TV Source

0000 006b 0022 0000 0157 00ac 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0041
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041
0015 00ac

Input 1

0000 006b 0022 0000 0157 00ac 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041
0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0015

0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015
0015 00ac

Input 2

0000 006b 0022 0000 0157 00ac 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041
0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0041
0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041
0015 00ac

Input 3

0000 006b 0022 0000 0157 00ac 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041
0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041
0015 00ac

Input 4

0000 006b 0022 0000 0157 00ac 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041
0015 00ac

Input 5

0000 006b 0022 0000 0157 00ac 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041
0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 00ac

FM Source

0000 006b 0022 0000 0157 00ac 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041
0015 00ac

AM Source

0000 006b 0022 0000 0157 00ac 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041
0015 00ac

Network 1 (Join Bose link Stream 1-When Control Console is a Client to another Bose link network)

0000 006b 0022 0000 0157 00ac 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 00ac

Network 2 (Join Bose link Stream 2-When Control Console is a Client to another Bose link network))

0000 006b 0022 0000 0157 00ac 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041
0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 00ac

Exit

0000 006b 0022 0000 0157 00ac 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0041
0015 00ac

Number 0

0000 006b 0022 0000 0157 00ac 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 00ac

Number 1

0000 006b 0022 0000 0157 00ac 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015
0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 00ac

Number 2

0000 006b 0022 0000 0157 00ac 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 00ac

Number 3

0000 006b 0022 0000 0157 00ac 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 00ac

Number 4

0000 006b 0022 0000 0157 00ac 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 00ac

Number 5

0000 006b 0022 0000 0157 00ac 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 00ac

Number 6

0000 006b 0022 0000 0157 00ac 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 00ac

Number 7

0000 006b 0022 0000 0157 00ac 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 00ac

Number 8

0000 006b 0022 0000 0157 00ac 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 00ac

Number 9

0000 006b 0022 0000 0157 00ac 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0015
0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 00ac

Mute All

0000 006b 0022 0000 0157 00ac 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0015
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 00ac

Play

0000 006b 0022 0000 0157 00ac 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 00ac

Play Pause

0000 006b 0022 0000 0157 00ac 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 00ac

Pause

0000 006b 0022 0000 0157 00ac 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 00ac

Stop

0000 006b 0022 0000 0157 00ac 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041
0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0041
0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041
0015 00ac

Fast Reverse

0000 006b 0022 0000 0157 00ac 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015

0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041
0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 00ac

Fast Forward

0000 006b 0022 0000 0157 00ac 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 00ac

Quick Replay

0000 006b 0022 0000 0157 00ac 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0015
0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 00ac

Quick Skip

0000 006b 0022 0000 0157 00ac 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041
0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 00ac

Channel Preset Down

0000 006b 0022 0000 0157 00ac 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0041

0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041
0015 00ac

Channel Preset Up

0000 006b 0022 0000 0157 00ac 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0015
0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041
0015 00ac

Last Channel

0000 006b 0022 0000 0157 00ac 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041
0015 00ac

Shuffle

0000 006b 0022 0000 0157 00ac 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0015
0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 00ac

Repeat

0000 006b 0022 0000 0157 00ac 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0015
0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0015
0015 00ac

System Setup

0000 006b 0022 0000 0157 00ac 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0041
0015 00ac

More Buttons (access to More commands ribbon and Bose OPTIONS menu)

0000 006b 0022 0000 0157 00ac 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015
0015 00ac

DVD Menu

0000 006b 0022 0000 0157 00ac 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0015
0015 00ac

Page Down

0000 006b 0022 0000 0157 00ac 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041
0015 00ac

Page Up

0000 006b 0022 0000 0157 00ac 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0015
0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0015
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041
0015 00ac

Arrow Left

0000 006b 0000 0022 0157 00ac 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0015
0015 00ac

Arrow Up

0000 006b 0000 0022 0157 00ac 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0015
0015 00ac

Arrow Down

0000 006b 0000 0022 0157 00ac 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041
0015 00ac

Arrow Right

0000 006b 0000 0022 0157 00ac 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041
0015 00ac

Menu Enter

0000 006b 0022 0000 0157 00ac 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 00ac

Aspect Ratio

0000 006b 0022 0000 0157 00ac 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0041
0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0041 0015 0041 0015 0041 0015 0015 0015 0041 0015 0041 0015 0041
0015 0041 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0041 0015 0015 0015 0015
0015 00ac